

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «БГ-Оптикс»

Ненашев А.С.

Волоконно-оптическая линия контроля «ВОЛК» (Комплекс ВОЛК)

Инструкция по работе с интерфейсом ВОЛК для оператора и администратора

г. Москва 2018 СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗАПУСК ИНТЕРФЕЙСА	3 стр.
2. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ	5 стр.
3. РЕЖИМ ТРЕВОГИ	7 стр.
4. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА	9 стр.
5. РЕЖИМ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ	10 стр.
5.1. Добавление нового пользователя	10 стр.
5.2. Смена пользователя	12 стр.
5.3. Смена пароля пользователя	13 стр.
5.4 Указание роли и назначение прав пользователю	13 стр.

1. ЗАПУСК ИНТЕРФЕЙСА

После первичного включения системного блока АРМ рабочий стол оператора будет иметь вид, представленный на рисунке 1.



Рисунок 1 — Рабочий стол оператора

Интерфейс комплекса ВОЛК должен быть запущен через браузер с поддержкой html_5, в связи с чем на APM должен быть предустановлен браузер и обновлен до актуальной версии. На рисунке 1 также отображен ярлык для запуска интерфейса видеонаблюдения Aveks (вместо Aveks может быть установлена любая другая система видеонаблюдения, способная функционировать совместно с комплексом ВОЛК). На рисунке 2 можно рассмотреть пример интерфейса видеонаблюдения Aveks.



Рисунок 2 — Интерфейс Aveks

Для того чтобы запустить интерфейс комплекса ВОЛК, необходимо открыть браузер и в адресной строке ввести url — адрес сервера ВОЛК, выданный администратором комплекса ВОЛК (рис. 3).



Рисунок 3 — Ввод url адреса

При попытке первичного открытия интерфейса комплекса ВОЛК или при смене оператора система запросит ввести логин и пароль (рис. 4).

Поле для ввода і	имени пользователя
	Требуется аутентификация
2	ht p://mwolf.isasoft.ru» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт сообщает: «Wolf»
Имя пользователя: Пароль:	
/	Сотмена
Поле для ввода п	ароля

Рисунок 4 — Ввод логина и пароля

Для администратора имя пользователя и пароль прилагается в комплекте документов в соответствующем конверте, администратор уполномочен добавлять новых пользователей (операторов).

2. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

Необходимо иметь доступ к интерфейсу на уровне оператора (администратору необходимо предварительно добавить данного нового пользователя).

Оператор уполномочен:

- следить за возникающими событиями по периметру, контролируемому комплексом ВОЛК;
- подтверждать события;
- устанавливать статус;
- просматривать архив;
- составлять отчет;
- снимать и ставить на охрану определенные участки периметра.

Основной вид интерфейса представлен на рисунке 5. На нем отображен охраняемый периметр крупным планом, а также элементы управления, позволяющие:

- отображать и скрывать линию периметра и значки камер;
- производить удобное масштабирование карты;
- открывать панель управления зонами;
- наблюдать данные с метеостанции и
- определять имя действующего оператора.



Рисунок 5 — Основной вид интерфейса

Панель «управление зонами» представляет собой выпадающий список, в котором отображаются характерные участки охраняемого периметра (рис. 6).



Рисунок 6 — Управление зонами

Для того чтобы идентифицировать зону с ее месторасположением на карте, достаточно навести курсор мыши на выбранную зону, и она будет выделена сиреневым цветом на карте. Любую охраняемую зону можно снять с охраны, в этом случае она будет отображена на карте пунктиром.

3. РЕЖИМ ТРЕВОГИ

Все события, возникающие вдоль охраняемого периметра, фиксируются специальными значками на карте в сопровождении звукового сигнала, а также на вкладке «события» с указанием даты, длительности, типа события, статуса обработки и фотографии (рис. 7).



Рисунок 7 - События

При нажатии на значок события возникнет «всплывающее фото». Нажав на фото, появится крупноформатное окно, в котором можно более подробно рассмотреть серию

снимков с места события (рис. 8).



Рисунок 8 — Просмотр серии снимков

В результате анализа, оператор обязан обработать произошедшее событие, обновив его статус. Оператор может скрыть тревогу или доложить начальнику караула. Чтобы это сделать необходимо нажать правой кнопкой мыши на соответствующий знак тревоги и в появившемся окне выполнить необходимое действие (рис. 9).



Рисунок 9 — Изменение статуса

Все обработанные события хранятся в архиве. При необходимости оператор может просмотреть историю событий за интересующий интервал времени. Для этого необходимо перейти на вкладку «Архив» и в соответствующие поля ввести необходимую дату и время (рис. 10).

Поля ввода даты и времени					
🗟 Админис	т ование систе	мы			
🖶 Отчёт о о	со тиях				
🖨 Архив					×
Дата С: 22.02. Дата ПО: 22.02	2018 🛗 Bi 2018 🛗	оемя 00:00 ремя 23:59 Показать			
🔯 События					
Время	Длительность	Нарушитель	Обработано	Камера	
11:23:24	00:00:05	Перелаз через ограждение	нет		

Рисунок 10 — Работа с архивом

4. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА

Интерфейс позволяет сформировать отчёт. Для этого необходимо перейти на вкладку «Отчёт о событиях» и в соответствующие поля ввести необходимую дату и время (рис. 11).



Рисунок 11 — Работа с отчётом

Отчет формируется файлом с расширением «pdf», который просматривается в открывшемся окне браузера или после предварительной печати. Файл отчёта можно передать любым удобным способом, предварительно скачав (рис. 12).



Рисунок 12 — Просмотр отчёта

5. РЕЖИМ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Необходимо иметь доступ к интерфейсу на уровне администратора.

Администратор уполномочен:

- добавлять новые учетные записи операторов
- осуществлять переход к очередному должностному лицу
- назначать роли и права пользователю

5.1 Добавление нового пользователя

Для добавления нового пользователя необходимо:

1) нажать на ссылку для перехода в сервисные настройки (рис.13);



Рисунок 13 – Переход в сервисные настройки

2) нажать ссылку "Пользователи" (рис.14)

Комплекс	Ссылка для управления пользователями		info@bg-optics.ru www.bg-optics.ru
Пользователи	Карта оператора • <u>Карта</u> • <u>Зоны ответственности</u> • <u>Типы событий</u> • <u>Реакции оператора</u>	Настройки • Файл конфигурации	

Рисунок 14 – Ссылка "Пользователи"

3) нажать ссылку "Добавить" (рис.15)

C.	KOMTUREKC BOCK Jorde: admin					
П	Пользователи Добавление пользователя					
N2	id	Фамилия	Имя	Должность	Телефон	Email
1	101310001130	Суперпользователь	Суперпользователь	Суперпользователь		info@bg-optics.ru
2	101310001128	Администратор	Администратор	администратор		
3	<u>101311473913</u>		Оператор	Оператор	+79265825782	anatoliy.nenashev@bg-optics.ru
4						• •

Рисунок 15 – Ссылка "Побавить"

4) заполнить все необходимые параметры нового пользователя и нажать "Сохранить"

(рис.16)

		info@bg-optics.ru www.ba-optics.ru Логин: admin
Пользователь «\$1013410031 \$	\$1013410030»	
Фамилия	Имя	Полный список Добавить Отчество
Должность	Телефон	Email
Роли		
<u>Добавить Роли (список)</u> Дополнительные зоны ответственности		
Добавить Зона ответственности (список)		
Дополнительные права		
Добавить Права		
Сохранить		

Рисунок 16 – Данные нового пользователя

5.2 Смена пользователя

Для того чтобы сменить пользователя необходимо:

1) нажать на ссылку для перехода в сервисные настройки (рис.13)

2) нажать на ссылку "смена пароля" (рис.17)





3) нажать на ссылку "Выход" (рис.18)

	<u>info@bg-optics.ru</u> <u>www.bg-optics.ru</u> Логин: operato <u>Выход</u>
Смена пароля	
Ваш логин: operator	
Старый пароль	
Новый пароль	
Повторите новый парояь	
Новый пароль должен быть длиной це менес 13 омиволов (не более 100 символов), содержать большие и мал Например, КZ*4~-MwinW3fcR0GKP0	венькие буквы и как минимум 2 цифры и 1 специальный символ.
Изменить пароль	
Поля для ввода старого и нового паролей	Ссылка для смены пользователя

Рисунок 18 – Основные элементы по изменению пароля и смены пользователя

4) далее в появившемся окне запроса авторизации ввести данные имени пользователя и пароля следующего оператора (рис. 19)

ллекс ЛЛК	Необходима авторизация Для доступа к домену http://10.33.0.42 необходимо указать имя пользователя и пароль. Подключение к веб-сайту не защищено	×	<u>info@:</u> <u>ww</u> Логин:
ялос	Имя пользователя: operator_2 Пароль: ************ Отмена Вход		
ароль н быть длиной не менее 14 символов (не vinW3fcR0GKPQ	более 100 символов), содержать большие и маленькие	букв	ы и как минимум 2 цифры и 1 специальный символ.
	Ввод данных нового оператора	4	

Рисунок 19 – Ввод данных нового оператора

5.3 Смена пароля пользователя

Для того чтобы изменить пароль необходимо:

1) нажать на ссылку для перехода в сервисные настройки (рис.13)

2) нажать на ссылку "смена пароля" (рис.17)

3) далее в соответствующие поля ввести один раз старый и два раза новый пароль, после этих действий нажать "изменить пароль" (рис.18)

5.4 Указание роли и назначение прав пользователю

Для того чтобы указать роль и назначить права необходимо:

1) нажать на главном экране комплекса ВОЛК логотип-ссылку для перехода в сервисные настройки (рис.13)

2) в поле пользователи нажать на ссылку "роли" (рис.20)



Рисунок 20 – ссылка "роли"

	комплен	KC .		info@bg-optics.ru www.bg-optics.ru	
ý					
Po	Роли Полный списе Добавить				
N₽	id	Название	Права	Зоны	
1	102610001122	администратор	Создание пользователей		
2	<u>102610001112</u>	начальник смены	Просмотр карты оператора		
3	<u>102610001111</u>	оператор	Просмотр карты оператора		

Рисунок 21 – кнопка "добавить"

4) в появившемся окне указать название роли, при необходимости добавить или убрать зону ответственности, выбрав необходимую из списка, и отредактировать права оператору, выбрав необходимые функции из списка. Выполнив действия нажать кнопку "сохранить" (рис. 22).



Рисунок 22- внесение изменений в функции оператора

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности изделия и способы их устранения описаны в пункте 9.1 инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия.